

定期点検表

No.	時期		アワメータ表示時間												それ以後	参照 ページ
			50	150	200	250	500	600	750	1000	1500	2000	3000	4000		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	112
2	ウォーターセパレータ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	112
		水抜き													必要に応じて	131
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	112
4	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	114
5	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	114
6	エアクリーナエレメント*1	点検 清掃			○			○		○		○	○	○	200 時間ごと	115
		交換								○		○	○	○	1000 時間ごと、ま たは 1 年ごと	125
7	旋回ベアリングボール部	給脂			○			○		○		○	○	○	200 時間ごと	116
8	燃料ホース、およびバンド	点検			○			○		○		○	○	○	200 時間ごと	116
		交換												○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	129
9	吸気ホース、およびバンド	点検			○			○		○		○	○	○	200 時間ごと	117
		交換												○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	130
10	ラジエータホース、およびバ ンド	点検			○			○		○		○	○	○	200 時間ごと、ま たは 6 か月ごと	117
		交換												○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	129
11	V ベルト	点検 調整			○			○		○		○	○	○	200 時間ごと	118
12	パイロットバルブ	給脂				○	○		○	○	○	○	○	○	250 時間ごと	120
13	エンジンオイル*2	交換					○			○	○	○	○	○	500 時間ごと、ま たは 1 年ごと	120
14	エンジンオイルフィルタ	交換					○			○	○	○	○	○	500 時間ごと、ま たは 1 年ごと	121
15	ウォーターセパレータフィルタ	交換					○			○	○	○	○	○	500 時間ごと	121
16	燃料フィルタ	交換					○			○	○	○	○	○	500 時間ごと、ま たは 1 年ごと	122
17	走行モータオイル	交換	◎*3				○			○	○	○	○	○	500 時間ごと	122
18	作動油リターンフィルタ*4	交換				◎*3			○						500 時間ごと	122
19	作動油*4	交換								○		○	○	○	1000 時間ごと	123
20	作動油サクションフィルタ	交換								○		○	○	○	1000 時間ごと	123
21	油圧パイロットフィルタ	交換								○		○	○	○	1000 時間ごと	125
22	油圧パイロットラインフィル タ	洗浄								○		○	○	○	1000 時間ごと	125
23	エンジンバルブクリアランス	点検								○		○	○	○	1000 時間ごと	125
24	インジェクタ先端	点検									○		○		1500 時間ごと	126
25	オイルセパレータエレメント	交換									○		○		1500 時間ごと	126
26	EGR クーラ	点検									○		○		1500 時間ごと	126
27	トラックローラ、およびフロ ントアイドラの油脂	交換										○		○	2000 時間ごと	126
28	オルタネータ、およびセルモ ータ	点検										○		○	2000 時間ごと	126
29	燃料タンクプレザーフィルタ	交換										○		○	2000 時間ごと	127
30	ターボチャージャ	点検											○		3000 時間ごと	127
31	EGR システム	点検											○		3000 時間ごと	127

(次へ続く)

No.	項目		時期	アワメータ表示時間											それ以後	参照 ページ
			50	150	200	250	500	600	750	1000	1500	2000	3000	4000		
32	電気配線	点検													1年ごと	127
33	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ）	点検													1年ごと	127
34	吸気ライン	点検													1年ごと	127
35	ブーストセンサ	点検													1年ごと	127
36	エアフローセンサ	点検													1年ごと	127
37	DPF マフラ	点検													1年ごと	127
38	DPF 差圧センサ、および配管のガス漏れ	点検													1年ごと	128
39	DPF 排気ガス温度センサ	点検													1年ごと	128
40	EGR 配管	点検													1年ごと	128
41	冷却水	交換													2年ごと	128
42	オイルセパレータのゴムホース	交換												○	2年ごと、または4000時間ごと	130
43	DPF 差圧センサゴム配管（前後）	交換												○	2年ごと、または4000時間ごと	130
44	エアフローセンサ下流側の吸入管	交換												○	2年ごと、または4000時間ごと	130
45	ブーストセンサ圧力ゴム配管	交換												○	2年ごと、または4000時間ごと	130
46	EGR クーラホース	交換												○	2年ごと、または4000時間ごと	130
47	油圧ホース	交換												○	2年ごと、または4000時間ごと	130
48	DPF	洗浄													必要に応じて	131

- *1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。
- *2 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給等のメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。
- *3 ○は初回のみ実施してください。
- *4 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。（詳細は作動油リターンフィルタの交換（122 ページ）の項を参照）

【エアコン】

No.	時期		アワメータ表示時間												それ以後	参照 ページ
	項目		50	150	200	250	500	600	750	1000	1500	2000	3000	4000		
1	エアコンフィルタ*1	清掃		○				○	○		○		○		150 時間ごと	114
		交換						○					○		600 時間ごと	123
2	エアコンコンデンサ	清掃			○			○		○		○	○	○	200 時間ごと	118
3	エアコンパイプ、およびホース	点検													1 年ごと	127
		交換												○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	129
4	エアコンガス	点検													必要に応じて	130
5	エアコンの簡易点検	点検													3 か月ごと	132

- *1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。