

2.7.4 エンジンオートストップ機能の設定

エンジンオートストップ機能が作動するまでのアイドリング時間を設定できます。

1. スタータスイッチを**[RUN]**の位置に回します。
2. メニュースイッチを押して、液晶モニタにメニューバーを表示します。
3. ジョグダイヤルを右に回し、“各種設定”を選択してジョグダイヤルを押します。
4. ジョグダイヤルを右に回し、“エンジンオートストップ設定”を選択し、ジョグダイヤルを押します。



各種設定



言語



日時



画面輝度



エンジンオートストップ設定



作業灯オートシャットオフ



5. ジョグダイヤルを右または左に回し、“ON/OFF”または“時間”を選択し、ジョグダイヤルを押します。

	エンジンオートストップ 設定
◀ ON ▶	
時間	1分
✓	

6. ジョグダイヤルを右または左に回し、希望の設定を選択し、ジョグダイヤルを押して選択を確定します。

補足：

- **時間を設定する前に、エンジンオートストップ設定を“ON”にする必要があります。**
- **時間は 1、3、5、10、15、20、25、30 分に設定できます。**

7. ジョグダイヤルを右に回して“✓”を選択し、ジョグダイヤルを押して新しい設定を保存するか、戻るスイッチを押して前の設定を保持します。