

◆走行減速機ケースのオイル交換

① 車体後部のドレンプラグを外して排油し、締付け後、給油口よりギヤーオイルを注油してください。

*規定量は……約 0.23L

検油口から油が流出するまで注入してください。

② オイルはギヤーオイル SAE#80 を使ってください。

