

定期点検表

No.	時期		アワメータ表示時間									それ以後	参照 ページ
	項目		50	200	250	500	1000	1500	2000	3000	4000		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	107
2	ウォーターセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	107
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	107
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	109
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	109
6	ファンベルト	点検 調整		○			○		○	○	○	200 時間ごと	109
7	エアクリーナエレメント ^{*1}	清掃 点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと	110
		交換					○		○	○	○	1000 時間ごと、 または 1 年ごと	117
8	旋回ベアリングボール部	給脂		○			○		○	○	○	200 時間ごと	111
9	燃料ホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと	111
		交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
10	吸気ホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと	111
		交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
11	ラジエータホース、および バンド	点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと、ま たは 6 か月ごと	111
		交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	120
12	パイロットバルブ	給脂			○	○	○	○	○	○	○	250 時間ごと	113
13	走行モータオイル	交換	◎ ^{*2}			○	○	○	○	○	○	500 時間ごと	114
14	燃料フィルタ	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと、ま たは 1 年ごと	113
15	作動油タンクプレザフィ ルタ	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと	114
16	エンジンオイル ^{*3}	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと、ま たは 1 年ごと	114
17	エンジンオイルフィルタ	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと、ま たは 1 年ごと	115
18	エンジンバルブクリアラ ンス	点検					○		○	○	○	1000 時間ごと	115
19	作動油 ^{*4}	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	115
20	作動油サクションフィル タ	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	115
21	作動油リターンフィルタ ^{*4}	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	116
22	油圧パイロットフィルタ	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	117
23	油圧パイロットラインフ ィルタ	洗浄					○		○	○	○	1000 時間ごと	117
24	インジェクタ先端	点検						○		○		1500 時間ごと	118
25	オイルセパレータエレメ ント	交換						○		○		1500 時間ごと	118
26	EGR クーラ	点検						○		○		1500 時間ごと	118
27	トラックローラ、およびフ ロントアイドラの油脂	交換							○		○	2000 時間ごと	118
28	オルタネータ、およびセル モータ	点検							○		○	2000 時間ごと	118
29	EGR システム	点検								○		3000 時間ごと	118

(次へ続く)

メンテナンス

No.	時期		アワメータ表示時間								それ以後	参照 ページ	
	項目		50	200	250	500	1000	1500	2000	3000			4000
30	DPF	洗浄								○		3000 時間ごと	118
		点検										1 年ごと	119
31	電気配線	点検										1 年ごと	118
32	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ）	点検										1 年ごと	119
33	吸気ライン	点検										1 年ごと	119
34	エアフローセンサ	点検										1 年ごと	119
35	DPF 差圧センサ、および差圧センサ配管	点検										1 年ごと	119
36	DPF 排気ガス温度センサ	点検										1 年ごと	119
37	EGR 配管	点検										1 年ごと	119
38	冷却水	交換										2 年ごと	119
39	オイルセパレータのゴムホース	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
40	DPF 差圧センサゴム配管（前後）	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
41	エアフローセンサ下流側の吸入管	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
43	EGR クーラホース	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
44	油圧ホース	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
45	燃料フィルタ	排水										必要に応じて	122

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃、または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。

*2 ○は初回のみ実施してください。

*3 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

*4 プレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換 (116 ページ) の項を参照)

【エアコン仕様】

No.	時期		アワメータ表示時間									それ以後	参照ページ
	項目		50	200	250	500	1000	1500	2000	3000	4000		
1	エアコンベルト	点検 調整		○			○		○	○	○	200 時間ごと	110
2	エアコンフィルタ ^{*1}	清掃		○			○		○	○	○	200 時間ごと	112
		交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	117
3	エアコンコンデンサ	清掃		○			○		○	○	○	200 時間ごと	113
4	エアコンパイプ、およびホース	点検										1 年ごと	119
		交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	121
5	エアコンガス	点検										必要に応じて	121
6	エアコンの簡易点検	点検										3 か月ごと	122

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。