

■燃料の空気抜き

燃料タンク内の燃料がなくなるまで運転を続けますと、次回燃料を補給した場合、燃料系統のエア抜きをしないと噴射ポンプに空気が入って燃料を噴射せず、エンジンが始動しなくなりますので次の要領でエア抜きを行なってください。燃料フィルタを交換した場合も同様にエア抜きを行なってください。

- ①燃料タンクに燃料を補給し、コックを開きます。
- ②スタータスイッチを1段だけ右へ回します。
これでメインスイッチと同時に電磁ポンプが作動し、燃料が送り込まれます。
- ③約10秒位でエアが抜けますので、これでエンジンが始動します。

補 足

1回でエアが抜けきらず始動後エンジンが停止する場合があります。このときは、上記の操作を繰り返してください。

フューエルコック

閉

