

燃料タンク底面のドレンプラグを外して、タンク内底部にたまった水と沈殿物を燃料と一緒に排出します。 排出後は確実に閉じて下さい。

