・不具合と考えられる現象が起きた場合は本製品の使用を停止し、下記の不具合診断表を参照して適切な処置をとってください。不具合診断表に記載されていない不具合が発生した場合や、適切な処置をとっても不具合が解消されない場合は、クボタ建設機械販売会社又は認定工場へ連絡してください。

・下記の処置内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身で実施できない処置内容についてはクボタ建設機械販売会社又は認定工場へ依頼してください。

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置	参照
エンジン関連	エンジンがかからないまたはかかりにくい	燃料不足	→補給する	17ページ
		燃料系統への空気の混入	→エア抜きをする	47ページ
		燃料への水の混入	→水抜きをする	48ページ
		バッテリの容量不足	→バッテリ液を補給する	61ページ
		(セルモータの起動不良)	→バッテリを充電する	62ページ
			→バッテリを交換する	
		エンジンオイルの不足または品質不良	→補給または交換する	39ページ
		その他（上記以外）	→**「始動のしかた」**の手順に従って再始動を試み、始動不可能の場合クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	18ページ
	すぐにエンストする	燃料切れ	→補給する	17ページ
		燃料ホース内の空気の混入	→エア抜きをする	47ページ
		暖機運転の不足	→十分暖機する	
	エンジンが突然停止した	燃料切れ	→補給する	17ページ
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	アイドリング不良（エンジン回転にムラがある）	エアクリーナの目詰まり	→エンジン取扱説明書を参照ください	
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置	参照
エンジン関連	出力または加速不足	燃料不良	→燃料を交換する	
		エンジンオイルの粘度不適正	→適正なオイルと交換する	39ページ
		エアクリーナの目詰まり	→エンジン取扱説明書を参照ください	
		過積載	→積み荷を減らす	
		PDF目詰まり(出力制限)	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
		その他(上記以外)	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	エンジンまたはエンジン付近から異音または振動がする	エンジン取付ボルトの緩み	→増し締めする	
		その他(上記以外)	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	エンジンオイルの消費が早い		→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	オーバーヒートする	ラジエータの目詰まり	→清掃する	
		エンジンオイルの不足	→補給する	43ページ
		エンジン冷却水の不足	→補給する	
	燃料の消費が早い	燃料系統からの燃料漏れ	→点検及び修理をする(クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください)	
		エアクリーナの目詰まり	→エンジン取扱説明書を参照ください	
		その他(上記以外)	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	黒煙が多量に出る(排気状態の不良)	エアクリーナの目詰まり	→エンジン取扱説明書を参照ください	
		その他(上記以外)	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置	参照
	白煙が多量に出る (排気状態の不良)	エンジンオイルが入り過ぎている	→点検後オイル量を調整する	43ページ
		エンジンオイルの粘度不適正	→適正なオイルと交換する	43ページ
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	アクセルレバーが引っかかる		→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	⚠マークが点灯している	エンジンＥＣＵのエラー 車両ＥＣＵのエラー	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
走行装置関連	操向レバーを操作しても車体が動かない	油圧系統の不具合	→「油圧装置関連」の項を参照	37ページ
		その他（上記以外）	→**「運転のしかた」**の手順に従って運転を試み、走行不可能の場合クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	18ページ
	旋回不良	油圧系統の不具合	→「油圧装置関連」の項を参照	37ページ
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
制動装置関連	駐車ブレーキが効かない	油圧系統の不具合	→「油圧装置関連」の項を参照	37ページ
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置	参照
油圧装置関連	油圧装置（油圧モータ、油圧シリンダ）が作動しないまたは作動不良	作動油の不足または劣化	→補給または交換する	50ページ
		油圧回路への異物の侵入	→除去する	
		フィルタエレメントの目詰まり	→交換する	52ページ
		油圧系統からのオイル漏れ	→点検及び修理をする	
		油圧ポンプの吐出不足	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
車体関連	車体の異常振動またはバランスが悪い	クローラ張り不足	→クローラを張ってください	54ページ
		クローラが脱輪している	→取り付けおよび調整する	55ページ
		ローラ、アッパーローラ、アイドラ、スプロケットの取付ボルトの緩み	→点検および増し締めする	
		ベアリングの破損	→交換する（販売店へ依頼してください）	
	車体の直進性が悪い	ローラ、アッパーローラ、アイドル、スプロケットの破損	→点検及び修理をする	
荷台関連	テールゲートの開閉不良	調整不良	→調整する	
		回転部に異物が付着	→除去する	
安全装置関連	ランプの点灯不良	配線不良	→接続する	
		ヒューズ切れ	→交換する	64ページ
	エンジン始動後もオイルランプが消灯しない	エンジンオイルの不足	→補給する	39ページ
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	エンジン始動後も冷却水温ランプが消灯しない	オーバーヒート	→エンジン取扱説明書を参照ください	
	エンジン始動後もチャージランプが消灯しない	ヒューズ切れ	→交換する	
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	
	ホーンが作動しない	ヒューズ切れ	→交換する	
		その他（上記以外）	→クボタ建設機械販売会社又は認定工場にご相談ください	