現　　象	原　　因	処　　置
走行クラッチが入らない	ターンバックルの調整不良	ターンバックルの調整
	Vベルトの磨耗	点検後、交換
走行クラッチが切れない	ベルト回り止めの調整不良	ベルト回り止めの調整
	ターンバックルの調整不良	ターンバックルの調整
旋回クラッチが入らない	旋回レバー部の錆び	点検後、給油又は交換
	旋回レバー用ターンバックルの調整不良	ターンバックルの調整
	旋回クラッチスプリングの破損	購入された販売店にご相談ください
旋回クラッチが切れない （旋回しない）	旋回レバー部の破損	点検後、交換
	旋回レバー用ターンバックルの調整不良	ターンバックルの調整
	過積載	積載量を減らしてください
異常音がでる	トランスミッションオイルの不足	点検後、補給
	歯車の磨耗又は破損	購入された販売店にご相談ください
	ベアリング又はカラー磨耗	購入された販売店にご相談ください
歯車が抜ける	主変速レバーの変形	点検後、調整または交換
	シフターフォーク用バネの破損	購入された販売店にご相談ください
変速操作できない	歯車の破損	購入された販売店にご相談ください
	主変速レバーの変形	点検後、調整または交換
駐車ブレーキの効きが悪い	ワイヤの調整不良	アジャストボルトの調整
	ブレーキ軸の錆び	点検後、給油
	ブレーキレバーの錆び又は破損	購入された販売店にご相談ください
	ブレーキシュー・ドラムの磨耗	購入された販売店にご相談ください
スムーズに走行しない	過積載	積載量を減らしてください
	スプロケットの磨耗及び破損	交換
	転輪・テンションローラの破損	交換
	クローラ張り調整不良	点検後、調整
クローラが外れる	クローラ張り調整不良	点検後、調整
	スプロケットの磨耗及び破損	交換
	転輪・テンションローラの破損	交換
荷台が動かない	ターンバックルの調整不良	ターンバックルの調整
	油圧ユニットオイルの不足	補給
	Vベルトの張り調整不良	点検後、調整

※わからない場合は、ご購入された販売店にご相談ください。
※エンジンに関しては、エンジンの取扱説明書をご参照願います。