

定期点検表

No.	項目	時期	アブメータ表示時間																それ以後	参照ページ	
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800			
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
3	バッテリー液	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	106
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	106
6	ファンベルト	点検 調整				○				○					○				○	200 時間ごと	106
7	エアクリーナエレメント	掃除 点検				○				○					○				○	200 時間ごと	107
		交換																		1000 時間ごと または 1 年ごと	113
8	旋回ベアリングボール部	給脂				○				○					○				○	200 時間ごと	108
9	ラジエータホースとバンド	点検				○				○					○				○	200 時間ごと	108
		交換																		2 年ごとまたは 4000 時間ごと	115
10	燃料ホースとバンド	点検				○				○					○				○	200 時間ごと	108
		交換																		2 年ごとまたは 4000 時間ごと	116
11	吸気ホースとバンド	点検				○				○					○				○	200 時間ごと	108
		交換																		2 年ごとまたは 4000 時間ごと	116
12	パイロットバルブ	給脂					○								○				○	250 時間ごと	108
13	燃料フィルタカートリッジ	交換													○					500 時間ごと	109
14	走行モータオイル	交換	◎ ^{*1}												○					500 時間ごと	110
15	プレザフィルタ ²	交換													○					500 時間ごと	111
16	エンジンオイル (CF-4 級) ^{*3}	交換													○					500 時間ごとまたは 1 年ごと	110
17	エンジンオイルフィルタカートリッジ	交換													○					500 時間ごとまたは 1 年ごと	111
18	作動油リターンフィルタ ^{*2}	交換						◎ ^{*1}							○					500 時間ごと	111
19	エンジンバルブクリアランス	点検																	○	800 時間ごと	111
20	作動油 ²	交換																		1000 時間ごと	112
21	作動油サクションフィルタ	交換																		1000 時間ごと	112
22	油圧パイロットフィルタ	交換																		1000 時間ごと	112
23	油圧パイロットラインフィルタ	洗浄																		1000 時間ごと	113
24	エンジン燃料ノズル先端	点検																		1500 時間ごと	113
25	トラックローラ、フロントアイドラ	油脂 交換																		2000 時間ごと	114
26	オルタネータ、セルモータ	点検																		2000 時間ごと	114
27	燃料噴射ポンプ	点検																		3000 時間ごと	114
28	電気配線	点検																		1 年ごと	114
29	排気マニホールド (亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ)	点検																		1 年ごと	114

(次へ続く)

No.	時期		アワメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
30	吸気ラインの空気漏れ	点検																	1年ごと	114
31	冷却水	交換																	2年ごと	114
32	油圧ホース	交換																	2年ごとまたは 4000時間ごと	116

*1 ◎は初回のみ実施してください。

*2 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換(111ページ)の項を参照してください。)

*3 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減っていきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

No.	時期		アワメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	エアコンベルト	点検 調整				○				○				○				○	200時間ごと	106
2	エアコンフィルタ*1	点検 掃除				○				○				○				○	200時間ごと	109
		交換																	1000時間ごと	-
3	エアコンコンデンサ	掃除				○				○				○				○	200時間ごと	109
4	エアコンパイプ、ホース	点検																	1年ごと	114
		交換																	2年ごとまたは 4000時間ごと	116
5	エアコンガス	点検																	必要に応じて	116
6	エアコンの簡易点検	点検																	3か月ごと	117

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃、交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。