

定期点検表

No.	時期 項目		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参 照 ページ	
				5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0	6 5 0	7 0 0	7 5 0	8 0 0			
1	燃料	水抜き 点検・ 清掃	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間 ごと	79
2	バッテリー	点検	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間 ごと	80	
3	旋回ベアリング歯面	給脂	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間 ごと	81	
4	クローラ	点検	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間 ごと	81	
5	走行モータオイル	交換	2	◎									○							500時間 ごと	81	
6	作業機部分	給脂	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間 ごと	82	
7	ファンベルト	点検 調整	1				○				○				○				○	200時間 ごと	83	
		交換	1										○							500時間 ごと	87	
8	エアクリーナ エレメント	掃除 点検	1				○				○				○				○	200時間 ごと	84	
		交換	1																	1000時間 ごと又は1 年ごと	91	
9	旋回ベアリング ボール部	給脂	1				○				○				○				○	200時間 ごと	85	
10	燃料ホース・ インレットホース 及びバンド	点検	—				○				○				○				○	200時間 ごと	85	
		交換	—																	2年ごと	95	
11	ラジエータホース 及びバンド	点検	2				○				○				○				○	200時間 ごと又は6ヶ 月ごと	85	
			4																			
11	ラジエータホース 及びバンド	交換	2																	2年ごと	94	
			4																			
12	バキューエータバルブ	清掃	1				○				○				○				○	200時間 ごと	86	
13	燃料フィルタ カートリッジ	交換	1											○						500時間 ごと	87	
14	エンジンオイル (DH-2 級)	交換	1												○					500時間 ごと又は1年 ごと	88	
15	エンジン オイルフィルタ カートリッジ	交換	1												○					500時間 ごと又は1年 ごと	88	

No.	時期		数	アワーマータ表示時間																それ以後	参 照 ページ
	項目			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0	6 5 0	7 0 0	7 5 0	8 0 0		
16	作動油☆	交換	1																	1000 時間ごと	89
17	作動油サクション フィルタ	交換	1																	1000 時間ごと	89
18	作動油リターン フィルタ☆	交換	1																	1000 時間ごと	90
19	油圧パイロット フィルタ	交換	1																	1000 時間ごと	90
20	インジェクタ先端	点検	3																	1500 時間ごと	91
21	オイルセパレータ エレメント	交換	1																	1500 時間ごと	91
22	EGR クーラ	点検	1																	1500 時間ごと	91
23	トラックローラ, フロントアイドラの 油脂	交換	12																	2000 時間ごと	92
24	オルタネータ, セルモータ	点検	—																	2000 時間ごと	92
25	ターボチャージャ	点検	—																	3000 時間ごと	92
26	EGR システム	点検	—																	3000 時間ごと	92
27	DPF	洗浄	1																	3000 時間ごと	92
28	電気配線, ヒューズの取扱い	点検	—																	1 年ごと	92
29	排気マニホールド (亀裂, ガス漏れ 及び取り付けネジ)	点検	—																	1 年ごと	92
30	吸気ライン	点検	—																	1 年ごと	92
31	ブーストセンサー 及び AFS (エアー・ フロー・センサー)	点検	—																	1 年ごと	93
32	DPF マフラ	点検	1																	1 年ごと	93
33	DPF 差圧センサー及 び差圧センサー配管	点検	—																	1 年ごと	93
34	DPF 排気ガス温度 センサー	点検	3																	1 年ごと	93
35	EGR 配管	点検	—																	1 年ごと	93
36	冷却水	交換	1																	2 年ごと	93

No.	項目	時期	数	アワーメータ表示時間																それ以後	参 照 ページ
				5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0	6 5 0	7 0 0	7 5 0	8 0 0		
37	オイルセパレーターのゴムホース	交換	—																2年ごと	95	
38	DPF 差圧センサー ゴム配管 (前後)	交換	2																2年ごと	95	
39	AFS (エア・フロー・ センサー) 下流側の 吸入管	交換	—																2年ごと	95	
40	ブーストセンサー 圧力ゴム配管	交換	—																2年ごと	95	
41	EGR クーラホース	交換	—																2年ごと	95	
42	燃料フィルタ	排水	—																必要に 応じて	96	

- (1) ◎は初回のみ実施してください。
- (2) ☆印はプレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。
(詳細は【**■作動油リターンフィルタの交換**】の項を参照してください。)
- (3) エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、次第に減ってきてます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給等のメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルターを使用し、指定された交換時間を守ってください。

No.	項目	時期	数	アワーメータ表示時間																それ以後	参 照 ページ
				5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0	6 5 0	7 0 0	7 5 0	8 0 0		
1	エアコンベルト	点検	1				○											○	200 時間 ごと	84	
		交換	1															○	500 時間 ごと	87	
2	内気フィルタ☆	点検 清掃	1				○											○	200 時間 ごと	86	
		交換	1																1000 時間 ごと	—	
3	エアコンコンデンサ	清掃	1				○										○	200 時間 ごと	87		
4	エアコンパイプ, ホース	点検	4																1年ごと	92	
		交換	4																2年ごと	94	
5	エアコンガス	点検	—																必要に 応じて	95	
6	エアコンの簡易点検	点検	—																3ヵ月 ごと	96	

☆砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃・交換を行なってください。
汚れが多いときはフィルタを交換してください。