機械になんらかの異常が生じた場合、液晶表示部に次のエラーコードが表示されます。
なお、表示には故障内容と、緊急処置的な運転操作を交互に表示する場合があります。
異常がある場合、すぐ購入先に連絡して点検、修理を受けてください。

No.	画面表示	インジケータ	警告内容 故障内容 （何が起こったのか）	機械症状 （暫定対処方法）	処置
1	CAN システム異常 E: 001		通信（CAN）系統に異常が発生しております。メータ表示がおかしくなったり、スイッチ操作ができない箇所が出てきます。	エンジンはかかり、機械は動くこともありますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
2	燃料不足 表示無		燃料が不足してきました。	–	燃料を補給してください。
3	定期点検（予告） 表示無		定期点検の 10 時間前になると表示されます。	そのままエンジンを作動してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
4	定期点検（警告） 表示無		定期交換時間を過ぎています。	そのままエンジンは始動しますが、速やかに購入先に交換を依頼してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
5	オーバーヒート事前警告 （水温が上昇しています。） E: 005	 点滅	水温が上昇しており、少し高めです。	少し負荷を下げて作業してください。	–
6	キー間違い　キーが違います エンジン始動できません 表示無		別の機械のキーでエンジンを始動しようとしています。エンジンがかかりません。	正しいキーでエンジンを始動してください。	–
7	登録（赤）キー エンジン始動できません 表示無		赤色キー（登録キー)でエンジンを始動しようとしています。エンジンがかかりません。	正しいキーでエンジンを始動してください。	–
8	時計設定してください 表示無		電源が切れたため、時計を再設定する必要があります。	ユーザー設定スイッチを押して、時計を設定してください。	–
9	レバーロックを上げてください 表示無	 （黄色）	操作手順を間違えると、エラーコードは表示されずに注意ランプが点灯します。	レバーロックを上げてください。 レバーロックを上げるとこの表示が消えます。	レバーロックを上げてください。 レバーロックを上げるとこの表示が消えます。
10	キーを抜いてください 表示無		キーを抜いてください。 キーを抜くとこの表示が消えます。	キーを抜いてください。 キーを抜くとこの表示が消えます。	–
11	レバーロックを下げてください。 表示無	 （黄色）	操作手順を間違えると、エラーコードは表示されずに注意ランプが点灯します。	レバーロックを下げてください。レバーロックを下げるとこの表示が消えます。	レバーロックを下げてください。レバーロックを下げるとこの表示が消えます。

（次へ続く）

No.	画面表示	インジケータ	警告内容 故障内容 （何が起こったのか）	機械症状 （暫定対処方法）	処置
12	エンジン油圧異常 E: 014	 （赤色） ＋	エンジン潤滑系の油圧が低下しています。	エンジンが焼きつくおそれがあるので、速やかにエンジンを停止させてください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
13	オーバーヒート E: 015	 点灯	オーバーヒートしています。	アイドリングにして、警告表示が消えるまで放置してください。エンジンを止めると冷却液温度が急上昇し沸騰してしまうため、吹きこぼれます。必ずエンジンを止めずに冷却してください。	吹きこぼれた冷却液を補給し、ラジエータなどの目詰まりを清掃して再度使用してください。油圧系統の油漏れなどがないのかも合わせてチェックしてください。油漏れがある場合は、速やかに購入先に修理依頼してください。
14	充電系異常 E: 016	 （赤色） ＋	充電系の故障、充電していません。	バッテリが上がるまでは機械が作動します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
15	燃料センサ異常 E: 017	 （赤色）	燃料センサ系統に故障が発生しています。	メータには燃料表示がされなくなります。 表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
16	水温センサ異常 E: 018	 （赤色）	水温センサ系統に故障が発生しています。	メータに水温表示がされなくなります。 表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。機械のほかの機能は動作しますが、オーバーヒートなど検出できなくなります。	速やかに購入先に修理依頼してください。
17	レバーロックシステム異常 E: 020	 （赤色）	レバーロック系統に故障が発生しています。	エンジンはかかりますが、機械が動きません。	速やかに購入先に修理依頼してください。
18	2速システム異常 E: 021	 （赤色）	2速切替系統に故障が発生しています。	2速に切り替わらず1速のままになります。機械のほかの機能はそのまま動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
19	過電圧 E: 025	 （赤色）	電気回路が過電圧（24 Vバッテリなど）になっているか、オルタネータに故障が発生しています。	直ちにエンジンを切り、バッテリとオルタネータを点検してください。エンジンを再始動してください。	再始動後も警告灯が再び点灯する場合は、速やかに購入先に修理依頼してください。
20	外部5Vシステム異常 E: 027	 （赤色）	5Vセンサ供給ラインにシステム障害が発生しました。主な機能は利用できません。	機械の始動と運転が可能です。作業は行わないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
21	ガバナーセンサ異常 E: 033	 （赤色）	エンジンの回転速度を変更できない、またはエンジンを始動しても低速アイドル状態のままになっています。	エンジンが停止します。	速やかに購入先に修理依頼してください。

（次へ続く）

No.	画面表示	インジケータ	警告内容 故障内容 （何が起こったのか）	機械症状 （暫定対処方法）	処置
22	アクセルセンサ異常 E: 034	 （赤色）	エンジンの回転速度を変更できない、またはエンジンを始動しても低速アイドル状態のままになっています。	エンジンが停止します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
23	AI モータ異常 E: 035	 （赤色）	エンジン速度を変更できません。	エンジンが停止します。	速やかに購入先に修理依頼してください。