

定期点検表

No.	時期		アワメータ表示時間													それ以後	参照 ページ
	項目		50	100	200	250	500	600	750	800	1000	1500	2000	3000	4000		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	93
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	93
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	93
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	95
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	95
6	旋回ベアリングボール部	給脂			○			○		○	○		○	○	○	200 時間ごと	96
7	ファンベルト	点検 調整			○			○		○	○		○	○	○	200 時間ごと	95
8	エアクリーナエレメント ^{*1}	清掃 点検			○			○		○	○		○	○	○	200 時間ごと	95
		交換									○		○	○	○	1000 時間ごと、 または 1 年ごと	101
9	燃料ホース、およびバンド	点検			○			○		○	○		○	○	○	200 時間ごと	96
		交換													○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	103
10	吸気ホース、およびバンド	点検			○			○		○	○		○	○	○	200 時間ごと	97
		交換													○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	103
11	ラジエータホース、および バンド	点検			○			○		○	○		○	○	○	200 時間ごと、 または 6 か月ごと	96
		交換													○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	103
12	パイロットバルブ	給脂				○	○		○		○	○	○	○	○	250 時間ごと	97
13	エンジンオイル ^{*2}	交換					○				○	○	○	○	○	500 時間ごと、 または 1 年ごと	98
14	エンジンオイルフィルタ	交換					○				○	○	○	○	○	500 時間ごと、 または 1 年ごと	99
15	燃料フィルタ	交換					○				○	○	○	○	○	500 時間ごと	97
16	走行モータオイル	交換		◎ ^{*3}				○								500 時間ごと	98
17	作動油リターンフィルタ ^{*4}	交換				◎ ^{*3}			○							500 時間ごと	99
18	エンジンバルブクリアランス	点検								○					○	800 時間ごと	99
19	作動油 ^{*4}	交換									○		○	○	○	1000 時間ごと	100
20	作動油サクションフィルタ	交換									○		○	○	○	1000 時間ごと	100
21	油圧パイロットフィルタ	交換									○		○	○	○	1000 時間ごと	100
22	油圧パイロットラインフィルタ	洗浄									○		○	○	○	1000 時間ごと	101
23	エンジン燃料ノズル先端	点検										○		○		1500 時間ごと	101
24	トラックローラ、およびフ ロントアイドラの油脂	交換											○		○	2000 時間ごと	101
25	オルタネータ、およびセル モータ	点検											○		○	2000 時間ごと	101
26	燃料噴射ポンプ	点検												○		3000 時間ごと	101
27	電気配線	点検														1 年ごと	102

(次へ続く)

No.	時期		アワメータ表示時間													それ以後	参照 ページ
	項目		50	100	200	250	500	600	750	800	1000	1500	2000	3000	4000		
28	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ）	点検														1 年ごと	102
29	吸気ライン	点検														1 年ごと	102
30	冷却水	交換														2 年ごと	102
31	油圧ホース	交換													○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	103

- *1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。
- *2 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。
- *3 ○は初回のみ実施してください。
- *4 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。（詳細は作動油リターンフィルタの交換（99 ページ）の項を参照）