走行増速ペダルを踏むと、走行速度が速くなります。ペダルから足を離すと、増速が解除され通常の走行速度に戻ります。



(1) 走行増速ペダル　　*(A)* 踏むと増速

補足：

- **走行増速ペダルを踏んでも走行抵抗が大きい場合には増速しないことがありますが、故障ではありません。**