

機械になんらかの異常が生じた場合、液晶表示部に次のエラーコードが表示されます。
 なお、表示には故障内容と、緊急処置的な運転操作を交互に表示する場合があります。
 異常がある場合、すぐ購入先に連絡して点検、修理を受けてください。

No.	画面表示	インジケータ	警告内容 故障内容 (何が起ったのか)	機械症状 (暫定対処方法)	処置
1	CAN システム異常 E: 001		通信 (CAN) 系統に異常が発生しております。メータ表示がおかしくなったり、スイッチ操作ができない箇所が出てきます。	エンジンはかかり、機械は動くこともありますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
2	燃料不足 表示無		燃料が不足してきました。	-	燃料を補給してください。
3	定期点検 (予告) 表示無		定期点検の 10 時間前になると表示されます。	そのままエンジンを作動してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
4	定期点検 (警告) 表示無		定期交換時間を過ぎています。	そのままエンジンは始動しますが、速やかに購入先に交換を依頼してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
5	オーバーヒート事前警告 (水温が上昇しています。) E: 005	 点滅	水温が上昇しており、少し高めです。	少し負荷を下げてください。	-
6	レバーロックを下げてください。 表示無	 (黄色)	作業手順の表示	レバーロックを下げてください。レバーロックを下げるとこの表示が消えます。	レバーロックを下げてください。レバーロックを下げるとこの表示が消えます。
7	エンジン油圧異常 E: 014	 (赤色) + 	エンジン潤滑系の油圧が低下しています。	エンジンが焼きつくおそれがあるので、速やかにエンジンを停止させてください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
8	オーバーヒート E: 015	 点灯	オーバーヒートしています。	アイドリングにして、警告表示が消えるまで放置してください。エンジンを止めると冷却液温度が急上昇し沸騰してしまうため、吹きこぼれます。必ずエンジンを止めずに冷却してください。	吹きこぼれた冷却液を補給し、ラジエータなどの目詰まりを清掃して再度使用してください。油圧系統の油漏れなどがないのかも合わせてチェックしてください。油漏れがある場合は、速やかに購入先に修理依頼してください。

No.	画面表示	インジケータ	警告内容 故障内容 (何が起こったのか)	機械症状 (暫定対処方法)	処置
9	充電系異常 E: 016	 (赤色)	充電系の故障、充電していません。	バッテリーが上がるまでは機械が作動します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
10	燃料センサ異常 E: 017	 (赤色)	燃料センサ系統に故障が発生しています。	メータには燃料表示がされなくなります。 表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
11	水温センサ異常 E: 018	 (赤色)	水温センサ系統に故障が発生しています。	メータに水温表示がされなくなります。 表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。機械のほかの機能は動作しますが、オーバーヒートなど検出できなくなります。	速やかに購入先に修理依頼してください。
12	レバーロックシステム異常 E: 020	 (赤色)	レバーロック系統に故障が発生しています。	エンジンはかかりますが、機械が動きません。	速やかに購入先に修理依頼してください。
13	2速システム異常 E: 021	 (赤色)	2速切替系統に故障が発生しています。	2速に切り替わらず1速のままになります。機械のほかの機能はそのまま動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
14	盗難防止用アンテナ異常 E: 026	 (赤色)	盗難防止用アンテナがショートしています。	エンジンはかかりません。	速やかに購入先に修理依頼してください。
15	ECU 12V システム異常 E: 028	 (赤色)	ECU 12V 用電源がショートしています。	エンジンはかかりません。	