

No.	項目	時期	アワメータ表示時間																それ以後	参照 ページ
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	90
2	ウォータセパレータ	水抜き 点検 清掃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	90
3	バッテリー液	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	90
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	92
5	ゴムクローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	92
6	旋回ベアリングボール部	給脂				○				○				○				○	200 時間ごと	93
7	ファンベルト	点検 調整				○				○				○				○	200 時間ごと	92
8	エアクリーナエレメント	清掃 点検				○				○								○	200 時間ごと	92
		交換																	1000 時間ごと または 1 年ごと	98
9	ラジエータホースとバンド	点検				○				○				○				○	200 時間ごと	93
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	100
10	燃料ホースとバンド	点検				○				○				○				○	200 時間ごと	93
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	100
11	吸気ホースとバンド	点検				○				○				○				○	200 時間ごと	94
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	100
12	パイロットバルブ	給脂				○												○	250 時間ごと	94
13	エンジンオイル (CF-4 級) *1	交換																	500 時間ごとま たは 1 年に 1 度	95
14	エンジンオイルフィルタ カートリッジ	交換																	500 時間ごとま たは 1 年に 1 度	96
15	燃料フィルタカートリ ッジ	交換																	500 時間ごと	94
16	走行モータオイル	交換		◎*2														○	500 時間ごと	95
17	作動油リターンフィルタ *3	交換					◎*2											○	500 時間ごと	96
18	エンジンバルブクリアラ ンス	点検																○	800 時間ごと	96
19	作動油タンク*3	交換																	1000 時間ごと	97
20	作動油サクションフィル タ	交換																	1000 時間ごと	97
21	油圧パイロットフィルタ	交換																	1000 時間ごと	97
22	油圧パイロットラインフ ィルタ	洗浄																	1000 時間ごと	98
23	エンジン燃料ノズル先端	点検																	1500 時間ごと	98
24	トラックローラ、フロン トアイドラの油脂	交換																	2000 時間ごと	98
25	オルタネータセルモータ	点検																	2000 時間ごと	98
26	燃料噴射ポンプ	点検																	3000 時間ごと	98
27	電気配線、ヒューズの取 扱い	点検																	1 年ごと	99

(次へ続く)

No.	時期		アワメータ表示時間															それ以後	参照 ページ	
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750			800
28	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ）	点検																	1年ごと	99
29	吸気ラインの空気漏れ	点検																	1年ごと	99
30	冷却水	交換																	2年ごと	99
31	油圧ホース	交換																	2年ごとまたは 4000時間ごと	100

*1 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

*2 ◎は初回のみ実施してください。

*3 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。（詳細は作動油リターンフィルタの交換（96ページ）の項を参照）