機械になんらかの異常が生じた場合、液晶部に次のエラーコードが表示されます。なお、表示には故障内容と、緊急処置的な運転操作を交互に表示する場合があります。
異常がある場合、すぐ購入先に連絡して点検、修理を受けてください。

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
1	CAN システム異常 E001 1ECBM00002A01	 (赤色)	通信（CAN）系統に異常が発生しています。メータ表示がおかしくなったり、スイッチ操作ができない箇所が出てきます。	エンジンは掛かり、機械は動くこともありますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
2	燃料不足 表示無 1ECBM00015A01		燃料が不足してきています。	—	燃料を補給してください。
3	定期点検（予告） 表示無 1ECBM00015A01		定期点検の 10 h 前になると表示されます。	そのままエンジンを作動してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
4	定期点検（警告） 表示無 1ECBM00015A01		定期交換時間を過ぎています。	そのままエンジンは始動しますが、速やかに購入先に交換を依頼してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
5	油温上昇 E014 1ECBM00002J01		作動油温が上昇しており、少し高めです。	少し負荷を下げて作業してください。	—
6	燃料センサ異常 E016 1ECBM00002B01	 (赤色)	燃料センサ系統に故障が発生しています。	メータには燃料表示がされなくなります。表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
7	油温センサ異常 E018 1ECBM00002G01	 (赤色)	油温センサ系統に故障が発生しています。	メータに油温警告表示がされなくなります。機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。

（次へ続く）

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
8	パーキングソレノイド異常 1ECBM00002H01	 (赤色)	パーキングソレノイドに故障が発生しています。	エンジンは掛かりますが、機械が動きません。	速やかに購入先に修理依頼してください。
9	前後進スイッチ異常 1ECBM00002D01	 (赤色)	前後進スイッチに故障が発生しています。	ニュートラルのままになります。機械のほかの機能はそのまま動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
10	過電圧 1ECBM00002E01	 (赤色)	24 V 系のバッテリや機械からブースターケーブル接続してエンジン始動をした、またはオルタネータが故障しています。	速やかに 24 V 系でのエンジン始動を中止してください。再始動して、何も表示が出ず、機械が正常に動いていればそのまま使用しても問題ありません。	表示が消えない場合は速やかに購入先に修理依頼してください。
11	5 V ショート 1ECBM00002F01	 (赤色)	センサ用 5 V 電源がショートしています。	大部分のシステムが動かなくなります。エンジンは掛かり、機械が動くこともありますが、そのまま作業を続けないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
12	エンジン CAN システム異常 1ECBM00097G01	 (赤色)	エンジン通信（CAN）系統に異常が発生しています。	エンジン回転数がアイドリングで固定され、前進、後進ともにできなくなっています。	速やかに購入先に修理依頼してください。
13	ブレーキ異常 1ECBM00097A01	 (赤色)	ブレーキ系統に異常が発生しています。	ニュートラルのままになり、引きずり防止のために駐車ブレーキが“入”で固定されます。	速やかに購入先に修理依頼してください。
14	ニュートラルリレー断線検出 1ECBM00097B01	 (赤色)	ニュートラルリレー系統に異常が発生しています。	ニュートラルのままになります。機械のほかの機能はそのまま動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
15	回転センサ系異常 1ECBM00097H01	 (赤色)	回転センサ系統に異常が発生しています。	エンジンはかかり、機械は動くこともありますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
16	燃料・レール圧系異常 1ECBM00097J01	 (赤色)	燃料・レール圧系統に異常が発生しています。	エンジンがかからなくなります。	速やかに購入先に修理依頼してください。

（次へ続く）

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
17	SCV 系異常 1ECBM00097K01	 (赤色)	SCV 系統に異常が発生しています。	エンジンはかかりますが、回転数と出力が制限されます。	速やかに購入先に修理依頼してください。
18	吸気温センサ系異常 1ECBM00097L01	 (赤色)	吸気温センサ系統に異常が発生しています。	エンジンはかかり、機械は動きますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
19	水温センサ異常 1ECBM00097M01	 (赤色)	水温センサ系統に故障が発生しています。	メータに水温表示がされなくなります。 表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。 機械のほかの機能は動作しますが、オーバーヒート等検出できなくなります。	速やかに購入先に修理依頼してください。
20	インジェクタ系異常 1ECBM00097N01	 (赤色)	インジェクタ系統に異常が発生しています。	エンジンが停止することがあり、エンジン回転数と出力が制限されます。	速やかに購入先に修理依頼してください。
21	吸気圧センサ異常 1ECBM00097P01	 (赤色)	吸気圧センサに異常が発生しています。	エンジン出力が制限されることがあり、機械は動きますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
22	バッテリ電圧異常 1ECBM00097Q01	 (赤色)	バッテリの電圧に異常が発生しています。	エンジンが停止することがあり、エンジン回転数と出力が制限されます。	速やかに購入先に修理依頼してください。
23	センサ電圧系異常 1ECBM00097R01	 (赤色)	センサ電圧系統に異常が発生しています。	エンジンが停止することがあり、エンジン回転数と出力が制限されます。	速やかに購入先に修理依頼してください。
24	メインリレー系異常 1ECBM00097S01	 (赤色)	メインリレー系統に異常が発生しています。	エンジンはかかり、機械は動くこともありますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
25	大気圧センサ系異常  1ECBM00097T01	 (赤色)	大気圧センサ系統に異常が発生しています。	エンジン出力が制限されることがありますが、機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。

(次へ続く)

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
26	EGR バルブ系異常 1ECBM00097U01	 (赤色)	EGR バルブ系統に異常が発生しています。	エンジン出力が制限されますが、機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
27	オーバーヒート 事前警告 水温上昇警告 1ECBM00097C01	 (赤色) + 点滅	水温が上昇しており、少し高めです。	少し負荷を下げて作業してください。	---
28	オーバーヒート 1ECBM00097D01	 (赤色) + 点灯	オーバーヒートしています。	アイドリングにして、警告表示が消えるまで放置してください。エンジンを止めると冷却液温度が急上昇し沸騰してしまうため、吹きこぼれます。必ずエンジンを止めずに冷却してください。	吹きこぼれた冷却液を補給し、ラジエータなど冷却水関連部の目詰まりを清掃して再度使用してください。油圧系統の油漏れなど異常が無いかも併せてチェックしてください。油漏れがある場合は、速やかに購入先に修理依頼してください。
29	エアヒータ系異常 1ECBM00097V01	 (赤色)	エアヒータ系統に異常が発生しています。	エンジンはかかり、機械は動きますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
30	エンジン油圧異常 1ECBM00097E01	 (赤色) +	エンジン潤滑系の油圧が低下しているので、エンジンを停止してください。	エンジンが焼き付くおそれがあるので、速やかにエンジンを停止してください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
31	充電系異常 1ECBM00097F01	 (赤色) +	充電系の故障充電していません。	バッテリーが上がるまでは機械が作動します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
32	セパレータ満水警告 1ECBM00097W01	 (赤色) +	燃料系統に水がたまっています。	燃料に水が混入するおそれがあるので、速やかにエンジンを停止させてください。	燃料系統の点検、水抜きを行ってください。 表示が消えない場合は、速やかに購入先に修理依頼してください。
33	エンジン ECU 異常 1ECBM00097X01	 (赤色)	エンジン ECU に異常が発生しています。	エンジンがかからなくなります。	速やかに購入先に修理依頼してください。

(次へ続く)

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
34	通信異常 E:9 122 1ECBM00097Y01	(赤色)	通信系統に異常が発生しています。	エンジンはかかりますが、エンジン出力が制限されることがあります。 また機械が動かないことがあります。	速やかに購入先に修理依頼してください。
35	アクセルセンサ異常 E:9 123 1ECBM00097Z01	(赤色)	アクセルセンサに異常が発生しています。	エンジン回転数がアイドリングで固定され、前進、後進ともにできなくなっています。	速やかに購入先に修理依頼してください。
36	エンジンオーバーラン E:9 128 1ECBM00121A01	(赤色)	エンジンに異常が発生し、エンジンがオーバーランしています。	前後進レバーの位置に関わらず、LST ポンプが中立になります。速やかにキー OFF してください。 エンジンの再始動はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
37	マスエアフローセンサ系異常 E:9200 1ECBM00098B01	(赤色)	マスエアフローセンサ系統に異常が発生しています。	エンジン出力が制限されることがありますが、機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
38	High.temp AECD 作動警告 E:92 15 1ECBM00098C01	(赤色)	エンジン水温が上昇しており、少し高めです。	少し負荷を下げて作業してください。	—
39	P/L 開弁異常 E:9300 1ECBM00098D01	(赤色)	燃料フィルタ、エアクリーナの目詰まりにより、P/L（プレッシャリミッタ）バルブに異常が発生しています。	エンジンはかかりますが、機械は動かなくなり、エンジン出力が制限されます。	燃料の量を確認し、燃料フィルタやエアクリーナが目詰まりしていないか確認してください。 表示が消えない場合速やかに購入先に修理依頼してください。
40	レール圧力異常高圧 E:9301 1ECBM00098E01	(赤色)	レール圧力に異常が発生しています。	エンジンはかかりますが、機械は動かなくなり、エンジン出力が制限されます。	燃料の量を確認し、燃料フィルタが目詰まりしていないか確認してください。 表示が消えない場合速やかに購入先に修理依頼してください。
41	燃料漏れ（高圧燃料系） E:9302 1ECBM00098F01	(赤色)	燃料系統に異常が発生しています。	エンジンはかかりますが、機械は動かなくなり、エンジン出力が制限されます。	燃料の量を確認し、燃料フィルタが目詰まりしていないか確認してください。 表示が消えない場合速やかに購入先に修理依頼してください。
42	SCV 固着診断 E:9303 1ECBM00098G01	(赤色)	SCV（サクションコントロールバルブ）に異常が発生しています。	エンジンはかかりますが、機械は動かなくなり、エンジン出力が制限されます。	燃料の量を確認し、燃料フィルタが目詰まりしていないか確認してください。 表示が消えない場合速やかに購入先に修理依頼してください。

（次へ続く）

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
43	吸気不足異常 1ECBM00098H01	 (赤色)	吸気システムに異常が発生し、十分な量の空気を吸い込めていません。	エンジンはかかりますが、機械は動かなくなり、エンジン出力が制限されます。	インレットホース、バンドが締め付けられ、破損していないか、またエアクリーナが目詰まりしていないかを確認してください。 表示が消えない場合速やかに購入先に修理依頼してください。
44	ターボブースト上昇不足異常 1ECBM00098J01	 (赤色)	ターボチャージャのブースト圧（吸気圧）が低い状態です。	エンジンはかかりますが、機械は動かなくなり、エンジン出力が制限されます。	インレットホース、バンドが締め付けられ、破損していないか、またエアクリーナが目詰まりしていないかを確認してください。 表示が消えない場合速やかに購入先に修理依頼してください。
45	エンジン関連その他異常 1ECBM00098K01	 (赤色)	---	---	速やかに購入先に修理依頼してください。