



警告

- 給油および点検整備するときは、次の手順で行ってください。そうしないと傷害事故を引き起こすおそれがあります。
 1. 本機を平たんな広い場所に置きます。
 2. バケットを地面に接地します。
 3. エンジンを止めます。
 4. 作業機操作レバーを操作して残圧が抜けたことを確認します。
 5. スタータキーを抜き安全確認します。
 6. アーティキュレートロックリンクでフロントフレームとリアフレームを固定し、安全を確認します。
 7. 給油および点検と整備をします。
- ▲黄色ページの点検整備時の注意よく読んで作業してください。
(詳細は、点検整備時の注意 (13 ページ) を参照)

No.	項目	時期	数	アワーメータ表示時間																それ以後	参照ページ
				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	バッテリー液	点検	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	74
2	燃料	水抜き 点検、 清掃	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	75
3	タイヤハブ、ナット ¹	点検、 増締め	—				○				○				○			○	200 時間ごと	75	
4	ファンベルト	点検、 調整	1				○				○				○			○	200 時間ごと	75	
		交換	1								○								500 時間ごと	81	
5	ラジエータホースおよび バンド	点検	2				○				○				○			○	200 時間ごと または 6 か月 ごと	76	
			4																		
		交換	2																	2 年ごと	84
			4																		
6	エアクリーナエレメント	掃除、 点検	1				○				○				○			○	200 時間ごと	76	
		交換	1																1000 時間ごと または 1 年ご と	83	
7	燃料ホース、インレット ホースおよびバンド	点検	—				○				○				○			○	200 時間ごと	77	
		交換	—																2 年ごと	85	
8	バキューエータバルブ	清掃	1				○				○				○			○	200 時間ごと	77	
9	LST フィルタ	交換	1												○				500 時間ごと	79	
10	フロント、リヤアクスル デフケースのオイル	補給、 点検	2												○				500 時間ごと	79	
		交換	2												◎				1000 時間ごと	81	
11	リターンフィルタ	交換	1												○				500 時間ごと	80	
12	エンジンオイルフィルタ カートリッジ	交換	1												○				500 時間ごと または 1 年ご と	80	
13	エンジンオイル (CF 級、 DH-1) ²	交換	1												○				500 時間ごと または 1 年ご と	81	
14	フューエルフィルタエレ メント	交換	1												○				500 時間ごと	81	
15	作動油	交換	1												◎				1000 時間ごと	82	

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
16	作動油サクシオンフィルタ	交換	1									◎							1000 時間ごと	82	
17	オルタネータ、セルモータ	点検	1																2000 時間ごと	83	
			1																		
18	電気配線、ヒューズの取扱い	点検	-																1 年ごと	83	
19	排気マニホールドの亀裂、ガス漏れ、および取付けネジ	点検	-																1 年ごと	84	
20	吸気ライン	点検	-																1 年ごと	84	
21	冷却水	交換	1																2 年ごと	84	
22	燃料ホースおよびバンド	交換	-																2 年ごと	84	
23	インレットホースおよびバンド	交換	-																2 年ごと	85	

◎は初回のみ点検整備してください。

*1 タイヤ交換後、100 時間目に点検、増締めすること。

*2 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、次第に減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなど使用状況により消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認のうえ、オイル補給などのメンテナンスをしてください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルターを使用し、指定された交換時間を守ってください。

エアコン仕様

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	エアコンベルト	点検	1				○				○							○	200 時間ごと	77	
		交換	1								○								500 時間ごと	81	
2	室内エアフィルタ*1	清掃	1				○				○							○	200 時間ごと	78	
		交換	1																1000 時間ごと	83	
3	エアコンコンデンサ	清掃	1				○				○							○	200 時間ごと	78	
4	エアコンパイプ、ホース	交換	6																2 年ごと	85	
5	エアコンガス	点検	-																必要に応じて	86	
6	エアコンの簡易点検	点検	-																3 か月ごと	86	

◎は初回のみ点検整備してください。

*1 砂塵などの空気中のゴミが多い場所で作業したときは、早期にフィルタを清掃、交換してください。汚れがひどいときはフィルタを交換してください。