



スイッチとメータ、ランプの名称




1ANPA00005A01

(1) 液晶モニタ.....	39	(5) スタータスイッチ.....	39
(2) ホーンスイッチ.....	53	(6) アクセルダイヤル.....	55
(3) サービスポート稼働スイッチ.....	74	(7) 再生禁止スイッチ.....	56
(4) 走行増速スイッチ.....	55		



1SRUU00068A01



- (1) メニュースイッチ
- (2) 戻るスイッチ
- (3) ジョグダイヤル
- (4) 作業灯スイッチ
- (5) オートアイドルスイッチ
- (6) ワイパススイッチ
- (7) ウインドウウォッシュスイッチ
- (8) (使用しません)
- (9) (使用しません)
- (10) バックモニタスイッチ
- (11) (使用しません)



1LARR00008A01

- (1) USB 電源 (USB Type-A)
- (2) 電源取出し

液晶モニタ表示



1ANPA00024A01

- (1) 警告ランプ
- (2) エンジンオイル油圧低下警告灯
- (3) バッテリ充電異常警告灯
- (4) 定期点検ランプ
- (5) 再生中ランプ
- (6) 走行速度ランプ

- (7) 時計
- (8) 作動油温計
- (9) 水温計
- (10) 燃料計
- (11) サービスサポート動作モード表示
- (12) オートアイドルアイコン

- (13) エンジンオートストップ
- (14) エンジン回転計
- (15) アフメータ
- (16) 再生禁止ランプ (再生禁止中)