

定期点検表

No	項目		時期	アワメータ表示時間						それ以後	参照ページ
				50	100	150	200	500	1000		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	54
2	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	54
3	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	55
4	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	55
5	エアクリーナエレメント*1	清掃		○		○	○	○	○	100 時間ごと	55
		交換								1 年ごと、または 6 回 清掃ごと	59
6	エンジンオイル*2	交換	◎		○					100 時間ごと、または 6 か月ごと	56
7	エンジンオイルフィルタ、および クランクケース	清掃	◎		○					100 時間ごと、または 6 か月ごと	56
8	旋回ベアリングボール部	給脂				○		○	○	200 時間ごと	57
9	燃料フィルタ	交換					○	○	○	500 時間ごと	57
10	オイルクーラ	清掃					○	○	○	500 時間ごと	57
11	作動油リターンフィルタ*3	交換						○		1000 時間ごと	58
12	作動油*3	交換						○		1000 時間ごと	58
13	作動油サクションフィルタ	交換						○		1000 時間ごと	58
14	走行減速機ケースのオイル	交換						○		1000 時間ごと	59
15	トラックローラ、およびフロント アイドラの油脂	交換							○	2000 時間ごと	59
16	ダイナモ、およびセルモータ	点検							○	2000 時間ごと	59
17	電気配線	点検								1 年ごと	59
18	オイルクーラホース	交換								2 年ごと	60

^{*1} 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。

^{*2} エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

^{*3} ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。（詳細は作動油リターンフィルタの交換（58 ページ）を参照）