

# 仕業・定期点検一覧表

	項 目	数	補給又は交換する油脂・部品	参 照 ページ	
仕業点検項目	前日使用の異常箇所	—	—	—	
	各部のオイル量	①燃料の点検・補給	1	JIS2号軽油	21
		②エンジンオイルの点検・補給	1	エンジンオイル(CD級以上)	21
		③作動油の点検・補給	1	作動油	22
	作業機部分の給脂	①ブーム根元	1	グリース, 極圧 添加 EP 2	22
		②アーム根元	1		
		③パケットリンクピン	3		
		④ブームシリンダピン	2		
		⑤アームシリンダピン	2		
		⑥パケットシリンダピン	2		
		⑦アーム先端ピン	1		
⑧スイング支点		1			
⑨ドーザ根元		2			
バッテリー・配線・マフラ部の清掃	—	—	22		
電気配線の断線・ショート・ターミナルのゆるみ点検	—	—	22		
定期点検項目	50時間使用ごと	燃料の水抜き	1	—	23
		バッテリー液面点検	1	—	23
		旋回ベアリング歯面の給脂	1	グリース, 極圧添加 EP 2	24
	100時間使用ごと	エンジンオイルの交換(初回50時間使用后)	1	エンジンオイル(CD級以上)	24
		クランクケースオイルフィルタの清掃(初回50時間使用后)	1	—	24
		エアークリーナエレメントの清掃・点検	1	—	25
	200時間使用ごと	旋回ベアリングボール部の給脂	1	グリース, 極圧添加 EP 2	25
	500時間使用ごと	フューエルフィルタの交換	1	エレメント	26
		オイルクーラの清掃	1	—	26
	1000時間使用ごと	☆ 作動油リターンフィルタの交換	1	フィルタ	27
		☆ 作動油サククションフィルタの交換	1	フィルタ	27
		☆ 作動油の交換	1	作動油	27
		☆ 走行減速機ケースのオイル交換	2	ギヤオイル(SAE#80)	27
	2000時間使用ごと	トラックローラ・フロントアイドラの油脂交換	6	グリース, 極圧添加 EP 2	27
ダイナモ・セルモータの点検		—	—	27	
購入から1年ごと	エアークリーナエレメントの交換	1	エレメント	28	
	電気配線の損傷及び接続部のゆるみ	—	—	28	
購入から2年ごと	オイルクーラホースの交換	2	オイルクーラホース	28	

☆印は、プレカ等の油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。

(詳細は“◆作動油リターンフィルタ及びサククションストレナーの交換”の注意を参照してください。)