

◆本機を定期的に点検整備するかどうかによって、本機の故障や寿命に大きく影響しますので、定期的に点検・整備を実施してください。

また、作業条件が悪い場合には早めに点検整備を実施してください。

◎ 初回 ○ 通常

| 点検項目 | 運転時間 | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-----|--------|
| | 25H毎 | 50H毎 | 100H毎 | 200H毎 | 250H毎 | 300H毎 | 450H毎 | 500H毎 | その他 | |
| 制動装置 | | | | | | | | | | |
| ブレーキの効き具合の点検 | | ○ | | | | | | | | |
| ブレーキロックレバーのゆるみ、がた及び損傷の点検 | | ○ | | | | | | | | |
| 走行旋回装置 | | | | | | | | | | |
| 旋回レバーの遊び、ロッドのゆるみ及びがたの点検・調整 | ○ | | | | | | | | | |
| 操作具合の点検 | | ○ | | | | | | | | |
| クローラの亀裂、ラグ高さ及び損傷の点検 | | | ○ | | | | | | | |
| クローラの芯金の磨耗及び腐食の点検 | | | | | | ○ | | | | |
| クローラの張り具合の点検・調整 | | ◎ | ○ | | | | | | | |
| 転輪・スプロケットの磨耗、ゆるみ、がた及び損傷の点検 | | | ○ | | | | | | | |
| テンションローラの磨耗、ゆるみ、がた及び損傷の点検 | | | ○ | | | | | | | |
| 動力伝達装置 | | | | | | | | | | |
| 走行Vベルトの点検・調整 | ◎ | ○ | | | | | | | | 2年毎/交換 |
| トランスミッションオイルの交換 | | ◎ | | | | ○ | | | | |
| トランスミッション操作機構のがたの点検 | | | ○ | | | | | | | |
| エンジン関係(電気系統も含む) | | | | | | | | | | |
| エンジンオイルの交換 | | ◎ | ○ | | | | | | | |
| エンジンオイルフィルタカートリッジの交換 | | ◎ | | ○ | | | | | | |
| 燃料フィルタエレメントの洗浄及び水抜き | | ◎ | ○ | | | | | | | |
| ☆燃料フィルタエレメントの交換 | | | | | | | | ○ | | |
| 燃料タンク内の沈殿物除去 | | | | | | | | ○ | | |
| ☆燃料・燃料戻しパイプ及びバンドの点検 | | ○ | | | | | | | | 2年毎/交換 |
| ☆エアクリーナエレメントの清掃・点検 | | ◎ | ○ | | | 6回清掃毎または1年毎、どちらか早いタイミングで交換 | | | | |
| ☆エアクリーナホース、クローズドプレザホースの点検 | | | | | ○ | | | | | 2年毎/交換 |
| ラジエータホース・クランプの点検 | | | | ◎ | ○ | | | | | 2年毎/交換 |
| ラジエータ内部の洗浄 | | | | | | | | ○ | | |
| ファンベルトの点検 | | ◎ | ○ | | | | | | | 2年毎/交換 |
| 冷却ファンの亀裂点検 | | ○ | | | | | | | | |
| 冷却水の交換 | | | | | | | | | | 2年毎 |
| バッテリー液の点検 | | ○ | | | | | | | | 2年毎/交換 |
| 電気配線の損傷及び接続部のゆるみの点検 | | ○ | | | | | | | | |
| バルブクリアランスの調整 | | | | | | | | | | 800H毎 |
| ☆ノズルの点検及び清掃 | | | | | | | | | | 1500H毎 |
| ☆燃料噴射ポンプの点検 | | | | | | | | | | 3000H毎 |
| ダイナモ・セルモータの点検 | | | | | | | | | | 2000H毎 |
| 油圧装置 | | | | | | | | | | |
| 作動油フィルタカートリッジの交換 | | ◎ | | | | | | ○ | | |
| 作動油タンクのオイル交換 | | ◎ | | | | | | ○ | | |
| 作動油サクシオンフィルタの交換 | | ◎ | | | | | | ○ | | |
| 油圧系統ゴムホースの交換 | | | | | | | | | | 2年毎 |
| 油圧ホースの損傷及び各部のゆるみなどの点検 | | | ○ | | | | | | | 2年毎/交換 |
| 荷台操作レバー作動具合の点検 | | | ○ | | | | | | | |
| 油圧シリンダからのオイル漏れ点検 | | | ○ | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 可動部へのグリス、オイルの補給 | | ○ | | | | | | | | |
| ボルト、ナット、ピン類の欠落、ゆるみなどの点検 | | ○ | | | | | | | | |
| 操作ラベル、警告ラベルの貼付状態の点検 | | | ○ | | | | | | | |
| 保護カバー類の取り付け状態の点検 | | | ○ | | | | | | | |
| 荷台ストッパーの状態の点検 | | | ○ | | | | | | | |
| 各ランプ、計器類、ホーンの点検 | | | ○ | | | | | | | |

※ ☆印は排ガス性能維持重要項目です。

※ エンジンに関しては、エンジンの取扱説明書をご参照願います。