●オーバーロード（過積載／最大積載量を超えた積載）で運転しないでください。
本機の寿命が著しく短くなるばかりではなく転倒などの危険があります。
最大積載量は、平坦地で比較的足場の良い状態で使用してください。

最大積載量

９９０Kg

１５°～２０°の傾斜地では、積載量を５００ｋｇ以下にし積み荷の高さを低くして使用してください。　２０°を超える急傾斜地では使用しないで下さい。

●積み荷は荷崩れが発生しないように確実にロープを掛けて固定してください。