

| 項目                     | 補給（交換）時期                                     | 推奨品                                                                     | 容量   |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 燃料                     | 随時                                           | 軽油                                                                      | 60ℓ  |
| エンジンオイル                | 補給 毎日点検し不足時に補給<br>交換 初回：50時間<br>2回目以降：400時間毎 | エンジンオイル<br>API分類 CJ-4<br>JASO規格DH-2 SAE10W-30                           | 9.5ℓ |
| H S T オイル<br>(油圧作動油兼用) | 交換 初回：500時間<br>2回目以降：1000時間毎                 | 高粘度指数油圧作動油 VG46<br><br>※寒冷地(-15℃以下)で使用<br>する場合は対摩耗性作動油<br>VG32を使用してください | 38ℓ  |
| 走行モータ潤滑油               | 交換 初回：200時間<br>2回目以降：1000時間毎                 | ギヤオイル<br>API分類 GL4<br>SAE分類 #90                                         | 0.6ℓ |
| グリース                   | 100時間毎                                       | リチウム万能グリース<br>(調度2号相当)                                                  | -    |
| エンジン冷却水                | 補給 毎日点検し不足時に補給<br>交換 300時間毎                  | 不凍液混合水(50%希釈)                                                           | 8.5ℓ |
| バッテリー液                 | 50時間毎に点検し不足時に補給                              | 蒸留水                                                                     | -    |

