●オーバーロード（過積載／最大積載量を超えた積載）で運転しないでください。
本機の寿命が著しく短くなるばかりではなく転倒などの危険があります。
最大積載量は、平坦地で比較的足場の良い状態で使用してください。

最大積載量

６００Kg

●積み荷は荷崩れが発生しないように確実にロープを掛けて固定してください。