

定期点検表

No	項目	時期	アワメータ表示時間										それ以後	参照ページ
			50	200	250	500	800	1000	1500	2000	3000	4000		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	74
2	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	74
3	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	76
4	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	76
5	ファンベルト	点検 調整		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	76
6	エアクリーナエレメント*1	清掃 点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	77
		交換						○		○	○	○	1000 時間ごと、または 1 年ごと	81
7	旋回ベアリングボール部	給脂		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	78
8	燃料ホース、およびバンド	点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	78
		交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	84
9	吸気ホース、およびバンド	点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	78
		交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	84
10	ラジエータホース、およびバンド	点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと、または 6 か月ごと	78
		交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	83
11	パイロットバルブ [U10-5S2 のみ]	給脂			○	○		○	○	○	○	○	250 時間ごと	79
12	燃料フィルタ	交換				○		○	○	○	○	○	500 時間ごと	80
13	エンジンオイル*2	交換				○		○	○	○	○	○	500 時間ごと、または 6 か月ごと	79
14	エンジンオイルフィルタ	交換				○		○	○	○	○	○	500 時間ごと、または 6 か月ごと	79
15	エンジンバルブクリアランス	点検					○					○	800 時間ごと	80
16	作動油リターンフィルタ*3	交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	80
17	作動油*3	交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	80
18	作動油サクションフィルタ	交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	81
19	エンジン燃料ノズル先端	点検							○		○		1500 時間ごと	82
20	ダイナモ、およびセルモータ	点検								○		○	2000 時間ごと	82
21	燃料噴射ポンプ	点検									○		3000 時間ごと	82
22	電気配線	点検											1 年ごと	82
23	排気マニホールド (亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ)	点検											1 年ごと	82
24	吸気ライン	点検											1 年ごと	82
25	冷却水	交換											2 年ごと	82

(次へ続く)

No	項目	時期	アワメータ表示時間										それ以後	参照ページ
			50	200	250	500	800	1000	1500	2000	3000	4000		
26	油圧ホース	交換										○	2年ごと、または4000時間ごと	84

- *1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。
- *2 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。
- *3 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換(80ページ)を参照)