

No	項目	時期	アワメータ表示時間																それ以後	参照ページ	備考
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800			
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	74		
2	バッテリー液	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	74	*1	
3	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	76		
4	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	76		
5	ファンベルト	点検 調整				○				○						○	200 時間ごと	76			
6	エアクリーナエレメント	清掃				○				○						○	200 時間ごと	77			
		交換																1000 時間ごと または 1 年ごと	81		
7	旋回ベアリングボール部	給脂				○				○						○	200 時間ごと	78			
8	ラジエータホースとバンド	点検				○				○						○	200 時間ごと	78			
		交換																2 年ごと	83		
9	燃料ホースとバンド	点検				○				○						○	200 時間ごと	78			
		交換																2 年ごとまたは 4000 時間ごと	83		
10	吸気ホースとバンド	点検				○				○						○	200 時間ごと	78			
		交換																2 年ごとまたは 4000 時間ごと	83		
11	エンジンオイル <sup>2</sup>	交換														○	500 時間ごと または半年ごと	78			
12	エンジンオイルフィルタカートリッジ	交換														○	500 時間ごと または半年ごと	79			
13	燃料フィルタ	交換														○	500 時間ごと	79			
14	エンジンバルブクリアランス	点検														○	800 時間ごと	80			
☆15	作動油リターンフィルタ	交換															1000 時間ごと	80	*3		
☆16	作動油	交換															1000 時間ごと	80	*3		
17	作動油サクシジョンストレナー	交換															1000 時間ごと	80			
18	エンジン燃料ノズル先端	点検															1500 時間ごと	81			
19	ダイナモ、セルモータ	点検															2000 時間ごと	81			
20	燃料噴射ポンプ	点検															3000 時間ごと	81			
21	電気配線、ヒューズの取扱い	点検															1 年ごと	82			
22	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れおよび取付ネジ）	点検															1 年ごと	82			
23	吸気ラインの空気漏れ	点検															1 年ごと	82			
24	冷却水	交換															2 年ごと	82			
25	油圧ホース	交換															2 年ごとまたは 4000 時間ごと	83			

\*1 バッテリーには補水不要なタイプと補水が必要なタイプの 2 種類があります。補水が必要なバッテリーについては、バッテリー液の点検と補充が必要です。

\*2 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

\*3 ☆印はブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換 (80 ページ) を参照)