

定期点検表

No.	時期		アワメータ表示時間																それ以後	参照 ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
3	バッテリー液	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	106
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	106
6	ファンベルト	点検 調整				○				○				○				○	200 時間ごと	106
7	エアクリーナエレメント	掃除 点検				○				○				○				○	200 時間ごと	107
		交換																	1000 時間ごと、 または 1 年ごと	113
8	旋回ベアリングボール部	給脂				○				○				○				○	200 時間ごと	108
9	ラジエータホースとバンド	点検				○				○				○				○	200 時間ごと	108
		交換																	2 年ごと、または 4000 時間ごと	115
10	燃料ホースとバンド	点検				○				○				○				○	200 時間ごと	108
		交換																	2 年ごと、または 4000 時間ごと	116
11	吸気ホースとバンド	点検				○				○				○				○	200 時間ごと	109
		交換																	2 年ごと、または 4000 時間ごと	116
12	パイロットバルブ	給脂					○					○					○		250 時間ごと	109
13	走行モータオイル	交換	◎*1									○							500 時間ごと	110
14	燃料フィルタ	交換										○							500 時間ごと、 または 1 年ごと	110
15	作動油リターンフィルタ*2	交換					◎*1					○							500 時間ごと	111
16	エンジンオイル*3	交換										○							500 時間ごと、 または 1 年ごと	110
17	エンジンオイルフィルタ	交換										○							500 時間ごと、 または 1 年ごと	111
18	エンジンバルブクリアランス	点検																○	800 時間ごと	112
19	作動油*2	交換																	1000 時間ごと	112
20	作動油サクションフィルタ	交換																	1000 時間ごと	112
21	油圧パイロットフィルタ	交換																	1000 時間ごと	113
22	油圧パイロットラインフィルタ	洗浄																	1000 時間ごと	113
23	エンジン燃料ノズル先端	点検																	1500 時間ごと	113
24	トラックローラ、フロントアイドラの油脂	交換																	2000 時間ごと	114
25	オルタネータ、セルモータ	点検																	2000 時間ごと	114
26	燃料噴射ポンプ	点検																	3000 時間ごと	114
27	電気配線	点検																	1 年ごと	114

(次へ続く)

No.	時期		アワメータ表示時間																それ以後	参照 ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
28	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ）	点検																	1年ごと	114
29	吸気ラインの空気漏れ	点検																	1年ごと	114
30	冷却水	交換																	2年ごと	114
31	油圧ホース	交換																	2年ごと、または4000時間ごと	116

*1 ◎は初回のみ実施してください。

*2 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。（詳細は作動油リターンフィルタの交換（111ページ）の項を参照）

*3 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

No.	時期		アワメータ表示時間																	それ以後	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800			
1	エアコンベルト	点検調整				○				○				○				○	200 時間ごと	107	
2	エアコンフィルタ*1	点検清掃				○				○				○				○	200 時間ごと	109	
		交換																	1000 時間ごと	—	
3	エアコンコンデンサ	清掃				○				○				○				○	200 時間ごと	109	
4	エアコンパイプ、ホース	点検																	1 年ごと	114	
		交換																	2 年ごと、または 4000 時間ごと	116	
5	エアコンガス	点検																	必要に応じて	116	
6	エアコンの簡易点検	点検																	3 か月ごと	117	

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。