

# 定期点検表

No.	時期 項目		アワメータ表示時間																それ以後	参照 ページ
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	104
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	106
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	107
6	走行モータオイル	交換	◎*1									○						500 時間ごと	106	
7	ファンベルト	点検 調整				○				○				○			○	200 時間ごと	107	
8	エアクリーナエレメント	掃除 点検				○				○				○			○	200 時間ごと	108	
		交換																	1000 時間ごと または 1 年ごと	117
9	旋回ベアリングボール部	給脂				○				○				○			○	200 時間ごと	109	
10	燃料ホースとバンド	点検				○				○				○			○	200 時間ごと	109	
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	121
11	吸気ホースとバンド	点検				○				○				○			○	200 時間ごと	109	
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	121
12	ラジエータホースとバンド	点検				○				○				○			○	200 時間ごと	110	
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	120
13	パイロットバルブ	給脂					○										○	250 時間ごと	112	
14	燃料フィルタカートリッジ	交換																500 時間ごと	112	
15	エンジンオイル (DH-2 級) *2	交換															○	500 時間ごと または 1 年ごと	113	
16	エンジンオイルフィルタカートリッジ	交換															○	500 時間ごと または 1 年ごと	114	
17	エンジンバルブクリアランス	点検																1000 時間ごと	114	
18	作動油*3	交換																1000 時間ごと	114	
19	作動油サクシオンフィルタ	交換																1000 時間ごと	116	
20	作動油リターンフィルタ*3	交換																1000 時間ごと	115	
21	プレザフィルタ*3 [U-55-6E のみ]	交換															○	500 時間ごと	113	
22	油圧パイロットフィルタ	交換																1000 時間ごと	116	
23	油圧パイロットラインフィルタ	洗浄																1000 時間ごと	117	
24	インジェクタ先端	点検																1500 時間ごと	117	
25	オイルセパレータエレメント	交換																1500 時間ごと	118	
26	EGR クーラ	点検																1500 時間ごと	118	
27	トラックローラ、フロントアイドラの油脂	交換																2000 時間ごと	118	
28	オルタネータ、セルモータ	点検																2000 時間ごと	118	

(次へ続く)

No.	時期		アワメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
29	ターボチャージャ [U-40-6Eのみ]	点検																	3000時間ごと	118
30	EGR システム	点検																	3000時間ごと	118
31	DPF	洗浄																	3000時間ごと	119
		点検																	1年ごと	119
32	電気配線	点検																	1年ごと	119
33	排気マニホールド (亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ)	点検																	1年ごと	119
34	吸気ライン	点検																	1年ごと	119
35	ブーストセンサおよび AFS (エアフローセンサ)	点検																	1年ごと	119
36	DPF 差圧センサおよび差圧センサ配管	点検																	1年ごと	119
37	DPF 排気ガス温度センサ	点検																	1年ごと	119
38	EGR 配管	点検																	1年ごと	119
39	冷却水	交換																	2年ごと	119
40	オイルセパレータのゴムホース	交換																	2年ごとまたは4000時間ごと	121
41	DPF 差圧センサゴム配管 (前後)	交換																	2年ごとまたは4000時間ごと	121
42	AFS (エアフローセンサ) 下流側の吸入管	交換																	2年ごとまたは4000時間ごと	121
43	ブーストセンサ圧カゴム配管	交換																	2年ごとまたは4000時間ごと	121
44	EGR クーラホース	交換																	2年ごとまたは4000時間ごと	121
45	油圧ホース	交換																	2年ごとまたは4000時間ごと	121
46	燃料フィルタ	排水																	必要に応じて	122

\*1 ◎は初回のみ実施してください。

\*2 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、次第に減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

\*3 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換 (115 ページ) の項を参照)

No.	時期		アワメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	エアコンベルト	点検調整				○					○							○	200時間ごと	107
2	内気フィルタ*1	清掃				○					○							○	200時間ごと	110
		交換																	1000時間ごと	110
3	エアコンコンデンサ	清掃				○					○							○	200時間ごと	111
4	エアコンパイプ、ホース	点検																	1年ごと	119
		交換																	2年ごとまたは4000時間ごと	121
5	エアコンガス	点検																	必要に応じて	121
6	エアコンの簡易点検	点検																	3か月ごと	123

\*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。