

定期点検表

No.	時期		アワメータ表示時間									それ以後	参照 ページ
	項目		50	200	250	500	1000	1500	2000	3000	4000		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	107
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	107
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	107
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	109
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	109
6	ファンベルト	点検 調整		○			○		○	○	○	200 時間ごと	109
7	エアクリーナエレメント*1	清掃 点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと	111
		交換					○		○	○	○	1000 時間ごと、または 1 年ごと	120
8	旋回ベアリングボール部	給脂		○			○		○	○	○	200 時間ごと	112
9	燃料ホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと	112
		交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	124
10	吸気ホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと	112
		交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	124
11	ラジエータホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○	200 時間ごと、または 6 か月ごと	113
		交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	124
12	パイロットバルブ	給脂			○	○	○	○	○	○	○	250 時間ごと	115
13	走行モータオイル	交換	◎*2			○	○	○	○	○	○	500 時間ごと	116
14	燃料フィルタ	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと、または 1 年ごと	115
15	作動油タンクプレザフィルタ [U55-6S2 のみ]	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと	116
16	エンジンオイル*3	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと、または 1 年ごと	116
17	エンジンオイルフィルタ	交換				○	○	○	○	○	○	500 時間ごと、または 1 年ごと	117
18	エンジンバルブクリアランス	点検					○		○	○	○	1000 時間ごと	117
19	作動油*4	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	118
20	作動油サクションフィルタ	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	118
21	作動油リターンフィルタ*4	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	119
22	油圧パイロットフィルタ	交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	119
23	油圧パイロットラインフィルタ	洗浄					○		○	○	○	1000 時間ごと	120
24	インジェクタ先端	点検						○		○		1500 時間ごと	121
25	オイルセパレータエレメント	交換						○		○		1500 時間ごと	121
26	EGR クーラ	点検						○		○		1500 時間ごと	121
27	トラックローラ、およびフロント アイドラの油脂	交換							○		○	2000 時間ごと	121
28	オルタネータ、およびセルモータ	点検							○		○	2000 時間ごと	121
29	ターボチャージャ [U40-6S2 のみ]	点検								○		3000 時間ごと	121
30	EGR システム	点検								○		3000 時間ごと	121
31	DPF	洗浄								○		3000 時間ごと	122
		点検										1 年ごと	122

(次へ続く)

メンテナンス

No.	時期		アワメータ表示時間									それ以後	参照ページ
	項目		50	200	250	500	1000	1500	2000	3000	4000		
32	電気配線	点検										1年ごと	122
33	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ）	点検										1年ごと	122
34	吸気ライン	点検										1年ごと	122
35	ブーストセンサ [U40-6S2 のみ]	点検										1年ごと	122
36	エアフローセンサ	点検										1年ごと	122
37	DPF 差圧センサ、および差圧センサ配管	点検										1年ごと	122
38	DPF 排気ガス温度センサ	点検										1年ごと	122
39	EGR 配管	点検										1年ごと	122
40	冷却水	交換										2年ごと	122
41	オイルセパレータのゴムホース	交換									○	2年ごと、または4000 時間ごと	124
42	DPF 差圧センサゴム配管（前後）	交換									○	2年ごと、または4000 時間ごと	124
43	エアフローセンサ下流側の吸入管	交換									○	2年ごと、または4000 時間ごと	124
44	ブーストセンサ圧力ゴム配管 [U40-6S2 のみ]	交換									○	2年ごと、または4000 時間ごと	124
45	EGR クーラホース	交換									○	2年ごと、または4000 時間ごと	124
46	油圧ホース	交換									○	2年ごと、または4000 時間ごと	125
47	燃料フィルタ	排水										必要に応じて	125

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。

*2 ○は初回のみ実施してください。

*3 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

*4 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。（詳細は作動油リターンフィルタの交換（119 ページ）の項を参照）

【エアコン仕様】

No.	時期		アワメータ表示時間									それ以後	参照ページ
	項目		50	200	250	500	1000	1500	2000	3000	4000		
1	エアコンベルト	点検調整		○			○		○	○	○	200 時間ごと	110
2	エアコンフィルタ ^{*1}	清掃		○			○		○	○	○	200 時間ごと	113
		交換					○		○	○	○	1000 時間ごと	120
3	エアコンコンデンサ	清掃		○			○		○	○	○	200 時間ごと	114
4	エアコンパイプ、およびホース	点検										1年ごと	122
		交換									○	2年ごと、または4000 時間ごと	124
5	エアコンガス	点検										必要に応じて	125
6	エアコンの簡易点検	点検										3 か月ごと	126

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。