排気温度上昇
周囲に注意してください
作業は継続可能です



DPF 再生中のため排気温度が上昇しています。周囲に注意すれば作業は継続可能です。