機械になんらかの異常が生じた場合、液晶表示部に次のエラーコードが表示されます。なお、表示には故障内容と、緊急処置的な運転操作を交互に表示する場合があります。
異常がある場合、すぐ購入先に連絡して点検、修理を受けてください。

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
1	CAN システム異常 1ECBM00002A01	 (赤色)	通信（CAN）系統に異常が発生しています。メータ表示がおかしくなったり、スイッチ操作ができない箇所が出てきます。	エンジンは掛かり、機械は動くこともありますが、そのまま作業はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
2	燃料不足 1ECBM00015A01		燃料が不足してきています。	---	燃料を補給してください。
3	定期点検（予告）  1ECBM00015A01		定期点検の 10 h 前になると表示されます。	そのままエンジンを作動してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
4	定期点検（警告） 1ECBM00015A01		定期交換時間を過ぎています。	そのままエンジンは始動しますが、速やかに購入先に交換を依頼してください。	購入先に交換を依頼して、対象部品を交換してください。
5	燃料センサ異常 1ECBM00002B01	 (赤色)	燃料センサ系統に故障が発生しています。	メータには燃料表示がされなくなります。表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。機械のほかの機能は動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
6	水温センサ異常 1ECBM00002G01	 (赤色)	水温センサ系統に故障が発生しています。	メータに水温表示がされなくなります。表示切替スイッチを押すと通常表示に切り替わります。機械のほかの機能は動作しますが、オーバーヒートなど温度変化による異常が検出できなくなります。	速やかに購入先に修理依頼してください。
7	パーキングソレノイド異常 1ECBM00002H01	 (赤色)	パーキングソレノイドに故障が発生しています。	エンジンは掛かりますが、機械が動きません。	速やかに購入先に修理依頼してください。

（次へ続く）

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
8	前後進スイッチ異常 1ECBM00002D01	 （赤色）	前後進スイッチに故障が発生しています。	ニュートラルのままになります。機械のほかの機能はそのまま動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
9	過電圧 1ECBM00002E01	 （赤色）	24 V 系のバッテリや機械からブースターケーブル接続してエンジン始動をした、またはオルタネータが故障しています。	速やかに 24 V 系でのエンジン始動を中止してください。再始動して、何も表示が出ず、機械が正常に動いていればそのまま使用しても問題ありません。	表示が消えない場合は速やかに購入先に修理依頼してください。
10	5 V ショート 1ECBM00002F01	 （赤色）	センサ用 5 V 電源がショートしています。	大部分のシステムが動かなくなります。エンジンは掛かり、機械が動くこともありますが、そのまま作業を続けないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。
11	ブレーキ異常 1ECBM00097A01	 （赤色）	ブレーキ系統に異常が発生しています。	ニュートラルのままになり、引きずり防止のために駐車ブレーキが“入”で固定されます。	速やかに購入先に修理依頼してください。
12	ニュートラルリレー断線検出 1ECBM00097B01	 （赤色）	ニュートラルリレー系統に異常が発生しています。	ニュートラルのままになります。機械のほかの機能はそのまま動作します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
13	オーバーヒート 事前警告 水温上昇警告 1ECBM00097C01	 （赤色） ＋ 点滅	水温が上昇しており、少し高めです。	少し負荷を下げて作業してください。	—
14	オーバーヒート 1ECBM00097D01	 （赤色） ＋ 点灯	オーバーヒートしています。	アイドリングにして、警告表示が消えるまで放置してください。エンジンを止めると冷却液温度が急上昇し沸騰してしまうため、吹きこぼれます。必ずエンジンを止めずに冷却してください。	吹きこぼれた冷却液を補給し、ラジエータなど冷却水関連部の目詰まりを清掃して再度使用してください。油圧系統の油漏れなど異常が無いかも併せてチェックしてください。油漏れがある場合は、速やかに購入先に修理依頼してください。
15	エンジン油圧異常 1ECBM00097E01	 （赤色） ＋	エンジン潤滑系の油圧が低下しているので、エンジンを停止してください。	エンジンが焼き付くおそれがあるので、速やかにエンジンを停止してください。	速やかに購入先に修理依頼してください。

（次へ続く）

No.	画面表示	インジケータ	警告内容、故障内容	機械症状、暫定対処方法	処置
16	充電系異常 1ECBM00097F01	 （赤色） ＋	充電系の故障充電していません。	バッテリーが上がるまでは機械が作動します。	速やかに購入先に修理依頼してください。
17	エンジンオーバーラン 1ECBM00121A01	 （赤色）	エンジンに異常が発生し、エンジンがオーバーランしています。	前後進レバーの位置に関わらず、LST ポンプが中立になります。速やかにキー OFF してください。 エンジンの再始動はしないでください。	速やかに購入先に修理依頼してください。